

Hinweise im Überblick!!

Aufbauanleitung Hüpfburg:

- Vor dem Aufbau die Aufstellfläche auf spitze Gegenstände überprüfen.
- Legen Sie eine Unterlegplane oder einen Teppich aus.
- Rollen Sie die Hüpfburg aus und legen Sie sie darauf.
- Verbinden Sie den Lufteinfüllschlauch mit dem Gebläse.
- Schließen Sie das Gebläse an eine 220V/16A Steckdose an und halten Sie es während des Betriebs in Betrieb.
- Stellen Sie die Hüpfburg mit zwei Personen richtig auf und befestigen Sie sie mit den Heringen.
- Bei Regen lassen Sie die Luft aus der Hüpfburg ab und decken Sie sie mit einer Plane ab. Sie können auch die Unterlegplane verwenden, indem Sie die Hüpfburg halb zusammenfalten.
- Bei Wind darf die Hüpfburg aus Sicherheitsgründen nicht betrieben werden.

Abbauanleitung Hüpfburg:

- Überprüfen Sie, ob sich noch Partyreste auf der Hüpfburg befinden.
- Lassen Sie die Luft aus der Hüpfburg ab, indem Sie sie vom Gebläse trennen.
- Warten Sie, bis die Luft vollständig aus der Hüpfburg entwichen ist, und helfen Sie gegebenenfalls nach.
- Falten Sie die Hüpfburg ganz normal zusammen und stecken Sie sie anschließend in den Transportsack.
- Fegen Sie den Teppich ab und falten Sie ihn zusammen (bitte falten Sie ihn genauso zusammen, wie Sie ihn erhalten haben, ohne ihn umzudrehen usw.).

Betriebsanleitung für die Hüpfburg:

- Stellen Sie sicher, dass die Hüpfburg jederzeit von einer geeigneten Person beaufsichtigt wird.
- Es ist untersagt, Schuhe zu tragen sowie Essen, Getränke, Eis und spitze Gegenstände mitzubringen.
- Sichern Sie die Hüpfburg gegen Umfallen und Wegrutschen (mit Erdnägeln oder Seilen).
- Stellen Sie die Hüpfburg nur auf ebenem Untergrund auf.
- Bei starkem Regen und Wind (Windstärke 4) ist der Betrieb nicht möglich; lassen Sie unbedingt die Luft ab.
- Begrenzen Sie die Anzahl der Kinder entsprechend ihrer Größe und ihres Alters.
- Vermeiden Sie unbedingt Überbelastung durch Erwachsene (die Hüpfburg kann platzen).

Kostenplan für Reinigung und Reparatur

Wir legen großen Wert darauf, Ihnen stets eine einwandfreie Hüpfburg zur Verfügung zu stellen. Trotz unseres Engagements ist es uns jedoch aufgrund von Kosten- und Zeitbeschränkungen nicht immer möglich, nach jedem Verleih eine umfassende Reinigung durchzuführen.

In der Vergangenheit haben wir möglicherweise Dinge toleriert, die wir nun nicht mehr bewältigen können. Eine verschmutzte Hüpfburg oder ein nasser Teppich bedeuten für uns einen erheblichen Mehraufwand, insbesondere an Wochenenden. Dies wird besonders problematisch, wenn der Verleihartikel am nächsten Tag erneut vermietet werden soll und der Kunde eine saubere Hüpfburg erwartet.

Wir möchten betonen, dass wir Ihnen stets eine saubere und ordentliche Hüpfburg übergeben und dies selbstverständlich auch von Ihnen erwarten. Es ist normal, dass minimale Gebrauchsspuren entstehen, aber grobe Verschmutzungen sind nicht akzeptabel!

Um unsere fairen Preise weiterhin aufrechtzuerhalten, sind wir auf Ihre Mithilfe und Verantwortung angewiesen. Bitte kehren Sie nach dem Ablassen der Luft aus der Hüpfburg die Sprungfläche sorgfältig mit einem feinen Besen. Wir bitten Sie auch, vor dem Betreten des Teppichs oder der Hüpfburg Ihre Schuhe auszuziehen, so wie es die Kinder tun. Entsorgen Sie bitte jeglichen Schmutz aus der Hüpfburg. Eine nasse Hüpfburg darf niemals gefaltet und in den Sack gesteckt werden (es besteht Schimmelgefahr!).

Nachdem die Hüpfburg gereinigt und verpackt wurde, fegen oder saugen Sie bitte den Teppich ab. Falten Sie den Teppich anschließend, damit die saubere Oberfläche nicht durch die untere Fläche verschmutzt wird. Beim Falten sollten die Innenseiten übereinander liegen, um eine saubere Lagerung zu gewährleisten. Klopfen Sie den Schmutz von den Heringen ab und packen Sie ihn in die dafür vorgesehene Box.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Selbstverständlichkeit und Mitarbeit. **Vielen Dank!**

Kosten für Reinigung der Verleihartikel:

Nasse oder verdreckte Hüpfburg (Tagesmiete bis 60 Euro): 30,- Euro

Nasse oder verdreckte Hüpfburg (ab 65 Euro Tagesmiete) oder Sportmodul: 70,- Euro

Nasser oder verdreckter Teppich: 15,- Euro (gilt auch für falsch zusammen gefaltet)

Falsch gerollte / gefaltete Hüpfburg: 30,- Euro

Dreckiger Zubehörartikel wie Hüpfpferd, Heringe: 3,- Euro pro Artikel

Defekte Hüpfburg: Die Reparaturkosten betragen 25 Euro pro Stunde, zuzüglich Materialkosten.

Diese werden von der hinterlegten Kautions einbehalten. Wir bedauern diese Notwendigkeit, sehen jedoch keine alternative Lösung.